



bestaande situatie



schoonvegen



ontvetten met bijv. ammonia



loodstrip zacht plat slaan



in de breedte



en in de hoeken



zijanten kleuren
verf en kwastje worden meegeleverd



plaats bepalen van de 1^e naad



daar 3 dotjes lijm aanbrengen



waterkeringsfolie erop plakken
(meegeleverd)



enkele dotjes lijm aanbrengen
(ook op de loodstrip)



1^e Toptegel schuivend op de
lijm leggen en wat aanduwen



dan de volgendeetc.



alleen onder de naden komt
waterkeringsfolie



schuivend positioneren voor
een gelijke verdeling