



Meet de lengte van de vensterbank nauwkeurig op.



Meet links en rechts de speling tot aan de muur.



Meet de breedte vanaf onder het kozijn tot aan de rand. Vaak past de standaardmaat van 14,5 cm. (iets uitsteken mag).



De tussenruimte tussen kozijn en de loodstrip of bestaande vensterbank, dient minimaal 7 mm. te zijn. De dikte van de Toptegel is 6 mm.



Past de TopTegel niet onder het kozijn, dan valt deze er tegenaan.  
Het is van belang dat u op meerdere punten meet.



Meet de fronthoogte.  
Standaard voor de TopTegel is 3,5 cm.

Heeft u per vensterbank de maten verzameld ?  
Dan mailt u deze naar [info@pimpjevensterbank.nl](mailto:info@pimpjevensterbank.nl)

Vermeldt tevens uw adres, zodat wij op streetview even kunnen "langsrijden".  
Foto's meesturen is ook altijd een goed idee.

Het vervaardigen onze TopTegels (in eigen productie) vraagt om handmatig vakwerk. Wij besteden daar de grootst mogelijke zorg aan.

Meet u aub zorgvuldig, zodat alles straks in één keer past.